

Mask E HM

Ruban de masquage compatible avec la plupart des peintures en phase aqueuse ou phase solvant. Indiqué pour le bâtiment, la peinture d'intérieurs, les travaux généraux et le bricolage. Idéal à température ambiante.



AVANTAGES ET PERFORMANCES

- Adhésif high tack
- Déchirement à la main
- Déroulement facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		tolérance	test
Adhésif:	Hot Melt		
Épaisseur totale:	95 µm	± 10 %	AFERA 5006
Adhésion sur acier:	min. 2 N/cm		AFERA 5001
Point de rupture:	min. 28 N/cm		AFERA 5004
Allongement à la rupture:	min. 7 %		AFERA 5004
Tenue en température:	température ambiante		
Couleur:	blanc et jaune		

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement juridique de notre part.

ARTICLES, DIMENSIONS ET CODES-BARRES

	dimensions	pièces par carton	code-barres
Mask E HM blanc:	19 mm x 50 m	96 rouleaux	8051499030162
Mask E HM blanc:	25 mm x 50 m	72 rouleaux	8051499030179
Mask E HM blanc:	30 mm x 50 m	60 rouleaux	8051499030186
Mask E HM blanc:	38 mm x 50 m	48 rouleaux	8051499030193
Mask E HM blanc:	50 mm x 50 m	36 rouleaux	8051499030209
Mask E HM jaune:	19 mm x 50 m	96 rouleaux	8051499030384
Mask E HM jaune:	25 mm x 50 m	72 rouleaux	8051499030391
Mask E HM jaune:	30 mm x 50 m	60 rouleaux	8051499030407
Mask E HM jaune:	38 mm x 50 m	48 rouleaux	8051499030414
Mask E HM jaune:	50 mm x 50 m	36 rouleaux	8051499030421

NOTRE PROPOSITION DE CONDITIONNEMENT

- Rouleau individuel avec étiquette code-barres blanche et noire ou en couleurs (jusqu'à 5 couleurs)
- Accordéon
- Tour

RECOMMANDATIONS

Utiliser le produit dans 6 mois après l'achat; la résistance au déroulement augmente avec le passer du temps. Le produit doit être bien stocké: dans son emballage conservé au sec et à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et humidité environ 50%. Dans le cas contraire, le produit doit être reconditionné. Avant l'application, contrôler l'état et la propreté des surfaces. Enlever le ruban lentement après l'application. Euromask refuse toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects liés à l'usage impropre ou abusif du produit. Normalement le ruban n'est pas toxique; il n'est pas approuvé pour l'usage médical.

Les données ci-dessus pourront être modifiées n'importe quand, pour raisons de production ou mises à jour techniques.